

SCHERENL.KAPPE SKW WS

5057947



Spezifikation

Bauteiltyp

Scherenlagerkappe ⓘ

Scherenlagerkappe

Die Kappe wird zur Abdeckung auf das Scherenlager geklippt und verleiht ihm so die gewünschte Farbe.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten